

GS
NANO

青色LED搭載
ワイヤレスマウス



UNI Q CORPORATION

ユーザーズ マニュアル

Model No. : M7131GL, M7131GR, M7131GY

※注意 このユーザーズマニュアルを熟読の上、本製品を正しくご使用ください。
記載以外の誤った使用による故障等については保証対象外となります。
予めご了承ください。

安全にお使い頂くために

この度はユニークの製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. 直射日光が当たる場所、25度以上の高温な場所 | 5. 振動がある場所 |
| 2. サウナや風呂場などの多湿な場所 | 6. 衝撃がある場所 |
| 3. チリやホコリが多い場所 | 7. 幼児の手に届きやすい場所 |
| 4. 火気がある場所 | |

■ 使用上の注意

以下に記載された使用法は人体に危害を及ぼし極めて危険ですので、絶対にやめてください。

- | |
|---|
| 1. 本機器の分解 |
| 2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用 |
| 3. 本機器で指定された電池仕様以外のご使用 |
| 4. ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用 |
| 5. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあるご使用 |
| 6. 航空機内、病院や電車内での優先席など電波の使用を禁止している区域での使用
(電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがある為) |

修理について

1. 本製品の保証を受ける際、パッケージに側面に貼られた製品保証書が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、マニュアルの保証書添付欄に貼り大切に保管して下さい。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店版等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の送料料金についてはお客様のご負担となります。また、配送については適切に梱包した上、運送状況の確認ができる郵送機関で発送ください。輸送中の外装破損を含めた故障や配送中の紛失等でその発送の有無を証明できない場合、保証対象外になります。
5. 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合（対応温度、湿度、使用方法など）保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災、など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応致し兼ねます。

1. 付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

- ① マウス本体 ② ナノレシーバー ③ 単4乾電池×2 ④ 本書

2. 取り付け方法

- ① USBの端子をご利用されるPC本体に接続してください。
- ② マウス本体へ単4乾電池を電池ボックス内の電池取り外し用帯に記載された図の通り取り付けてください。
- ③ マウス本体を動かして受信機がペアリング(接続)しているか確認してください。

3.USB受信機の本体

マウス本体裏面下部にUSB受信機収納スロットが設置してありますので、図の通り挿入、保管ができます。




4.電源のON/OFF

マウス本体裏面上部に設置された下図のON/OFFスイッチで電源を切ることができます。使用時は再度ONにしてください。



5.各部名称とその働き



6.トラブルシューティング

接続できない! 動かない!……まず以下の内容をご確認下さい。

① 電池は正しく取り付けられていますか?

電池ボックス内の電池取り外し用帯に記載されている図をしっかりと確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度取り付けてください。

② 電池を再度取り付け変えてみましょう

一度電池を本体より外し、再度取り付けてみましょう。

③ 電池残量は充分でしょうか?

電池を交換してみましょう。電池残量が無いと動きません。5の各部名称と動きで説明のある部名称と動きで説明のある、電池残量警告ランプがついていないかよく確認して下さい。

④ 接続の再設定

USB受信機を一度取り外し、再度差し込んでみましょう。

⑤ USBポートを変えてみましょう。

PCに接続されているUSBポートの位置を変えてみましょう。

⑥ 障害物はありませんか?

キーボード、マウスとPCとの間に大きな障害物が無いか確認してください。ある場合、その障害物を排除するか、PCの位置を再検討ください。また、ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電磁波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。

保証書

※こちらへ製品パッケージにあるステッカーを貼り付けてください。



本製品に関するお問い合わせ

株式会社 ユニーク

〒270-0016 千葉県松戸市小金清志町3-1-20

FAX : 047-342-8219

サポートEmailアドレス : support@uniqstyle.co.jp

-
- このユーザーズガイドには上記の保証書添付欄が設けてあります。パッケージ裏面にある保証書ステッカーに必要事項をご記入の上、貼り付け、販売店のレシートと一緒に大切に保管して下さい。
 - 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了解お願い致します。