

レーザー式 コンパクト 機種

SLIMLINE・8800

WIRELESS LASER MOUSE AND KEYBOARD SET

ユーザーズ マニュアル

Model No. : 8800

10m 2.4 GHz ワイヤレス LASERマウス



 **Unia**
COLOR YOUR LIFE UNIQUELY

*注意 このユーザーズマニュアルを熟読の上、本製品を正しくご使用ください。
記載以外の誤った使用による故障等については保証対象外となります。
予めご了承ください。

安全にお使い頂くために

この度はユニークの製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですでおやめください。

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所 | 5. 振動がある場所 |
| 2. サウナや風呂場などの多湿な場所 | 6. 衝撃がある場所 |
| 3. チリやホコリが多い場所 | 7. 幼児の手に届きやすい場所 |
| 4. 火気がある場所 | |

■ 使用上の注意

以下に記載された使用方法は本体の破損、二次災害、また人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対にお止めください。

- | |
|-----------------------------------|
| 1. 本機器の分解 |
| 2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用 |
| 3. 本機器に同梱された電池タイプ以外のご使用 |
| 4. ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用 |
| 5. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあるご使用 |



1. 付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

- | | | |
|------------|-------------|----------|
| ① キーボード本体 | ② マウス本体 | ③ USB受信機 |
| ④ 単四乾電池×3本 | ⑤ 製品ドライバーCD | ⑥ 本書 |

2. 取り付け方法

- ① USBの受信機をご利用されるPC本体に接続してください。
- ② キーボード本体へ単四乾電池1個、マウス本体へ2個それぞれ取り付けてください。
※乾電池のプラスとマイナスの向きは電池ボックス内部に記載された図を確認の上、間違いの無いよう取り付けてください。
- ③ マウスを動かしてUSB受信機と接続し、パソコン画面上のカーソルで動作を確認して下さい。
- ④ キーボードのキーを押して接続し、パソコン画面上で入力ができるか確認して下さい。
※注意…当商品は2.4GHz帯の無線技術により10m離れた場所からの動作も可能ですが、接続時には2m以内の近距離にてまず接続をして下さい。接続後は10m離れた場所からでも操作可能です。

3. ドライバーのインストール

添付のCDドライバーで本機種のドライバーをインストールしてください。インストールするパソコンのCDまたはDVDドライブに添付のCDをセットするとオートランが働き自動的にインストール画面が表示されますので、後は画面の指示に従い、適切にドライバーをインストールしてください。オートランが働かない場合はマイコンピューター(ピスタの場合コンピューター)からドライブを選びダブルクリックして手動で立ち上げてください。

※ドライバーをインストールしなくても、本機器パッケージ記載の対応OSでは主な基本動作は使用可能です。

4. 各部名称とその働き

■ キーボード





早送り



更新



巻戻し



お気に入り



停止



ホーム



検索



メール

電池残量警告ランプ

キーボード電池の残量が少なくなると赤く点灯します。点灯しましたら、速やかに新しい電池と交換してください。

※残量がすくなくなると入力の感度が悪くなります。

■ マウス



5.トラブルシューティング

接続できない! 動かない!……まず以下の内容をご確認下さい。

- ① 電池は正しく取り付けられていますか?**
電池ボックス底面に記載されている図をしっかりと確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度取り付けてください。
- ② 電池を再度取り付け変えてみましょう**
一度電池を本体より外し、再度取り付けましょう。
- ③ 電池残量は充分でしょうか?**
電池を交換してみましょう。電池残量が無いと動きません。キーボード、マウスそれぞれ4の各部名称と働きで説明のある、電池残量警告ランプがついていないかよく確認して下さい。
- ④ 接続の再設定**
USB受信機を一度取り外し、再度差し込んでみましょう。
- ⑤ USBポートを変えてみましょう。**
PCに接続されているUSBポートの位置を変えてみましょう。
- ⑥ 障害物はありませんか?**
キーボード、マウスとPCとの間に大きな障害物が無いか確認してください。ある場合、その障害物を排除するか、PCの位置を再検討ください。また、ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電磁波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。

6.修理について

1. 本製品の保証を受ける際、同梱の製品保証書が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、必ず大切に保管して下さい。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店販等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様の負担となります。また、配送については適切に梱包した上、運送状況の確認ができる郵便機関で発送ください。輸送中の外装破損を含めた故障や配送中の紛失等でその発送の有無を証明できない場合、保証対象外になります。
5. 弊社の承諾がない第三者機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災、など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終了などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応致し兼ねます。

保証書

製品型番	8800
保障期間	ご購入年月日より6ヶ月
お名前	
ご住所	〒
お電話	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

本製品に関するお問い合わせ

株式会社ユニーク

〒270-0016 千葉県松戸市小金清志町3-1-20

● FAX : 047-342-8219 ● e-mail : support@uniqstyle.co.jp

- このユーザーズガイドには保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入月日のご記入無きものは無効となりますので、必ず販売店にてご確認ください。
- 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了解お願い致します。