



**BERKUT**

## User Manual




VL  
1000

本製品は、**自転車及び自動二輪**（原動機付自転車を含む）の  
利用目的に設計されております

自動車へのご使用は、本製品の故障を引き起こす原因になりますので行わないで下さい

# BERKUT SPECIALIST

## ■ 各部の名称・付属品



1. 本体専用ホルダー
2. ポンプ固定バンド
3. 取付穴
4. 圧力ゲージ
5. アタッチメント式バルブ
6. LEDライト
7. ノズル口
8. AC充電器
9. 電動ポンプ本体
10. LEDライトボタン
11. AC差込口
12. スタートボタン
13. エアホース

### パッケージ内容

- ・電動ポンプ本体
- ・専用ホルダー
- ・シュレーダーおよびプレスタバルブのミニマノ圧力ゲージおよびダブルノズルを備えたエアホース
- ・AC充電器
- ・本書ユーザーマニュアル&保証書

## ■ 仕様

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 内蔵バッテリー         | リチウム電池12.8V / 2,000mAh             |
| バッテリー充電時間       | 約2~3時間(充電完了)                       |
| 最大圧力            | 8bar(kg / cm <sup>2</sup> ) 120psi |
| 連続可動時間          | 7~8分                               |
| 最大空気流量          | 毎分10リットル                           |
| 対応バルブ           | 米式・仏式バルブ (アタッチメント式: 両側で切替)         |
| 懐中電灯機能          | LEDライト内蔵                           |
| 保管条件 温度 / 湿度    | -20℃~45℃ / 60% ±25%R.H.            |
| 操作条件 温度 / 湿度    | -10℃~45℃ / 60% ±25%                |
| 充電温度            | 0℃~40℃                             |
| 充電器入力           | AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A        |
| 出力              | DC 14.5V 0.5A                      |
| 製品サイズ 本体長さ / 直径 | 246mm × 31mm                       |
| 本体重量            | 450g                               |
| 充填ホース           | 72g                                |
| 専用ホルダー          | 58g                                |

※ 本体が汚れた場合は、乾いた布で乾拭きをしてください。溶剤や強力な洗浄剤は使用しないでください。



## ■ 使用上の注意

1. 思わぬケガにつながる恐れがありますのでエアホースを本体に取り付ける際は、止まる位置までしっかり締め付けてください。タイヤバルブに取り付ける際も、しっかり締めてください。
2. タイヤに記載されている適正な空気圧を確認してからご使用ください。
3. 本製品を作動させたままで、その場を離れないでください。過剰に空気が入るとタイヤを破損させてしまいます。
4. 圧力ゲージは目安となります。タイヤ状態を確認しながら作動させてください。
5. 連続使用は7～8分を超えないように注意してください。長時間使用すると本製品が高温になり動作が停止する場合があります。本製品が高温の時は、しばらく休ませた後に充電してください。
6. 内蔵されているリチウム電池の保護のため、3ヶ月に1度の充電を行ってください。長期間放置すると著しくバッテリー性能が低下する可能性があります。
7. 付属の充電器以外で充電しないでください。
8. 本製品は防水仕様ではありません。長時間、水や液体に濡れたり水没させますと破損します。
9. 自転車に取り付ける際は、走行中に落下しないように バンドでしっかりと固定してください。
10. 本製品はリチウム電池を内蔵しております。本製品を廃棄される場合、都道府県の各自治体の指示に従って適正に処分してください。

## ■ 使い方

- 1** ノズル口から保護カバーを外し、エアエースを本体に取り付けてください。



- 2** タイヤのバルブに適合した適切なノズルを確認してください。反転させるだけで米式と仏式バルブの切替が可能。



- 3** タイヤのバルブにノズルを固定して、右に回してしっかり取り付けてください。空気が漏れていない事を確認してください。



- 4** 本体後部のカバーを開いてスタートボタンを押して、スイッチを入れます。空気が自動で送り込まれます。



- 5** エアホースに付属している圧力ゲージで空気圧レベルを確認してください。



- 6** タイヤに適切な空気が充填されたら、スタートボタンをもう一度押してスイッチを切ってください。タイヤの空気充填をお確かめください。



暗い場所で作業する場合は、内蔵のライトを使用してください。図のLEDボタンを押すとLEDライトがON/OFFできます。



※エアホースを接続したままLEDライトはご使用できます。

—LEDライトボタン



**警告**



**連続使用された後にすぐ  
本体を充電しないでください  
故障の原因になります**

本製品を連続的に使用する場合、本体が熱を持ちますので**約8分程度を目安としてご使用**ください。  
連続使用された場合、本体が動作しなくなる場合がありますが、十分に**冷却されてから**再度ご使用又は充電してください。(過度の連続使用を行うと本体の故障の原因になります)



**自動車(タイヤ)へのご使用は  
行わないでください  
故障の原因になります**

本製品は、自転車及び自動二輪(原動機付自転車を含む)の利用目的に設計されております。  
自動車へのご使用は、製品の故障を引き起こす原因となりますので行わないで下さい。  
(推奨製品以外への使用による故障は保証対象外となります)

## ・修理について

1. 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
5. 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。

有効範囲: 本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

## ⚠ 安全にお使い頂くために

この度は、本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

## ■ ご利用環境に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本製品の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

## ■ 使用上の注意

以下に記載された使用方法是本製品の破損、二次災害、また人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対におやめください。

1. 本製品の分解
2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
3. ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用
4. 加湿器などの水分が多く本製品が濡れる危険性のあるご使用
5. 本製品の落下及び外装に変形または、破損が生じた場合のご使用
6. 自動車タイヤへのご使用

## 本製品に関するお問い合わせ

株式会社 ユニーク  
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B  
[ ナビダイヤル ] 0570-078-999  
[ FAX ] 04-7128-6557  
[ Email ] support@uniqstyle.co.jp  
<http://www.uniqstyle.co.jp>

- このユーザーマニュアルには右記保証書欄が設けてあります。  
ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。  
○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、  
予告無く変更する場合があります。予め、ご了承お願い致します。

## 保 証 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 製品型番    |               |
| 保証期間    | ご購入年月日より 1 年間 |
| お名前     |               |
| ご住所     | 〒             |
| お電話     | — —           |
| 購入年月日   | 年 月 日         |
| お買い上げ店名 |               |